

## **Instructions générales d'utilisation**

RitePrice fabrique deux couteaux - le couteau en métal, fabriqué en acier inoxydable et en aluminium, et le couteau en plastique. Les deux couteaux fonctionnent de manière identique. Un moteur logé dans la poignée entraîne la lame par l'intermédiaire d'un arbre et d'un accouplement. La puissance est fournie par un transformateur via un câble flexible.

Le couteau est essentiellement en 2 parties - l'unité de tête et la poignée.

Avant d'utiliser le couteau pour la première fois, retirez l'unité principale de la poignée et lavez soigneusement l'unité principale.

### **Retrait et remplacement de l'unité de tête**

**TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION DU TRANSFORMATEUR AVANT DE RETIRER L'UNITÉ DE TÊTE**

Pour retirer l'unité principale de la poignée, il suffit de la dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour remplacer l'unité principale, alignez l'accouplement sur la poignée avec l'accouplement sur la tête et appuyez en place. Vissez la tête sur la poignée (dans le sens des aiguilles d'une montre)

**NE PAS TROP SERRER** lors du remplacement de la tête en plastique, car cela pourrait fissurer le plastique

### **Démontage de l'unité de tête pour le nettoyage**

Il n'est pas nécessaire de démonter une partie du couteau autre que l'unité principale.

**NE PAS ESSAYER ET RETIRER OU DÉMONTER L'EXTRÉMITÉ DU COUTEAU OU LE TRANSFORMATEUR - IL N'Y A PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR.**

Est-ce que tout le démontage / réassemblage fonctionne LOIN de la zone de préparation des aliments

Retirez le couvercle en dévissant la (les) vis à ailettes. Les vis à molette sur le couteau en métal sont retenues pour ne pas se perdre - celle sur le couteau en plastique n'est pas retenue - faites attention à ne pas le perdre.

Pour maintenir la lame, appuyez sur la surface plane avec votre pouce. N'essayez PAS de tenir le bord.

À l'aide de la clé Allen fournie, dévissez la vis de la lame (sens anti-horaire). Veillez à ne pas perdre la rondelle ou la vis.

Soulevez délicatement la lame. **LA LAME EST TRÈS TRANCHANTE - VEUILLEZ MANIPULER AVEC BEAUCOUP DE SOINS**

### **Remontage**

Alignez le trou en forme de «D» de la lame avec le «D» sur la broche et appuyez en place.

Remplacez la rondelle (pour le couteau en métal, assurez-vous que la fraise est orientée vers le haut) et réinstallez la vis.

Appuyez sur la surface plate de la lame avec le pouce et serrez autant que possible avec la clé Allen fournie (dans le sens des aiguilles d'une montre).

Replacez le couvercle et serrez la (les) vis à ailettes

### **Nettoyage**

L'unité principale doit être soigneusement nettoyée à la fin de chaque quart de travail.

Démonter l'unité principale.

Lavez toutes les parties de l'unité principale dans de l'eau chaude en utilisant uniquement un détergent antibactérien doux.

**VEUILLEZ NE PAS UTILISER DE SOLVANTS ACIDES OU ALCALINS**

Rincer soigneusement toutes les pièces et laisser sécher.

L'unité de poignée et le transformateur ne doivent JAMAIS être immergés dans l'eau - cela invaliderait votre garantie.

Pour nettoyer la poignée et le boîtier du transformateur, essuyez-les avec un chiffon humide (pas mouillé), en utilisant le même détergent doux que pour l'unité principale.

---

TO GET A COPY OF THESE INSTRUCTIONS IN A EUROPEAN LANGUAGE OTHER THAN ENGLISH

PLEASE EMAIL YOUR REQUEST – STATING THE LANGUAGE REQUIRED TO [sales@ritepriceltd.com](mailto:sales@ritepriceltd.com)

A COPY OF THE INSTRUCTIONS IN THE LANGUAGE REQUESTED WILL BE EMAILED BACK TO YOU

**Utiliser le couteau**

Placer le transformateur aussi loin que possible de la zone de travail sans étirer le câble. C'est pour éviter le contact avec la graisse chaude et la chaleur excessive.

NE couvrez PAS le transformateur - il a besoin d'une circulation d'air à travers ses événements.

Insérez le câble d'alimentation dans la prise située à l'arrière du transformateur et branchez-le sur une prise de courant.

Poussez le fil doucement dans la prise du transformateur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Il ne se place que dans une position, veillez à l'aligner correctement (pour libérer le fil à cette extrémité, appuyez sur la languette de verrouillage et le fil sort facilement)

Poussez l'autre extrémité de la sonde dans la douille du couteau. Encore une fois, cela ne tiendra que dans une position. Prenez soin de l'aligner correctement. Serrez le collier de blocage.

Tenez l'unité à l'angle correct (la plaque supérieure de l'unité principale doit être parallèle à la viande). Maintenez le bouton et amenez doucement l'appareil en contact avec la viande en haut de la brochette. Tirez le couteau doucement et verticalement sur le kebab en formant un long filet de viande. Retirer de la surface de la viande AVANT de relâcher le bouton.

Pour ajuster l'épaisseur de la coupe, il existe différentes méthodes pour les couteaux en plastique et en métal: - Couteau en plastique - utilisez la clé Allen fournie pour desserrer les 2 vis Allen retenant la barre de réglage, faites glisser la barre pour obtenir l'épaisseur désirée et resserrez les 2 vis. Couteau en métal - tenez le couteau dans votre main gauche avec la barre de réglage face à vous, tirez le bouton de réglage avec votre main droite, tournez-le dans la position qui vous donne l'épaisseur désirée et relâchez le bouton en vous assurant qu'il se trouve trou de réglage.

**Affûter la lame.**

**Il est généralement inutile d'aiguiser la lame. Cependant, dans certaines circonstances, le bord de la lame peut être endommagé.**

**IL EST IMPORTANT QUE VOUS AIGUISSEZ LA LAME CORRECTEMENT - FAIRE INCORRECTEMENT LA LAME**

**Retirez le couvercle.**

**Avec la lame en rotation, BRIEFLY & LIGHTLY appliquer la pierre à aiguiser fournie au bord supérieur de la lame seulement, parallèlement à la lame.**

NE Tenez PAS un angle par rapport au bord ou laissez la pierre toucher directement le bord de la lame, car cela l'émoussera immédiatement!

Pour aiguiser le bord inférieur de la lame - retirez la lame, retournez-la et affinez-la à nouveau par le haut.

Remarque - les lames peuvent être utilisées dans les deux sens - choisissez la façon dont vous préférez. La rotation de la lame fera une différence de 0,5 mm par rapport à l'épaisseur de la coupe.

Après l'affûtage, nettoyez l'unité principale de la manière normale pour enlever les petits morceaux de grain et de métal.

**CE N'EST PAS UN JOUET. GARDER LOIN DES ENFANTS. - À L'USAGE DU PERSONNEL FORMÉ UNIQUEMENT.**

-----  
GUARANTEE REGISTRATION SLIP (send to Riteprice Ltd, Barkston House, Croydon St, Leeds LS11 9RT)

Your Shop Name : ..... Your Name : .....

Your Shop Address : ..... Your shop tel no : .....

Postcode : ..... Date of purchase : .....

Name of Wholesaler where you purchased the knife .....