

Instructions de montage pour les modèles JS012C et JS024C

Modèle JS012C

Éléments :

- 2 montants avec supports (a)
- 2 pieds télescopiques (b)
- 2 plaques crantées (c)
- 2 chevilles d'adaptation noires (d)
- 4 boulons et 4 écrous (e)
- 2 écrous papillons et 2 boulons

Vous placez le pied (b) verticalement et vous y fixez les deux plaques crantées horizontales dans les trous de cheville au moyen des boulons et écrous. Ensuite vous fixez les chevilles (e) sur le côté du pied (b) de sorte que le pied télescopique puisse éventuellement être étendu vers l'arrière. Enfin vous fixez les montants (a) dans les crans des plaques horizontales, à l'aide des boulons et écrous.

Modèle JS024C

Éléments :

- 4 montants avec supports (a)
- 2 pieds télescopiques (b)
- 4 plaques crantées (c)
- 2 chevilles d'adaptation noires (d)
- 8 boulons et 8 écrous (e)
- 2 écrous papillons et 2 boulons

L'assemblage du modèle JS024C est identique à celui du modèle JS012C, à la seule exception près que, des deux côtés du pied (b), aussi bien au-dessus qu'en-dessous, il y a lieu de fixer une plaque crantée. Pour la consolidation du pied, la partie télescopique doit toujours être parfaitement bien fixée au moyen des chevilles d'adaptation (d). Enfin, vous fixez les montants avec supports (a) dans les crans des plaques horizontales au moyen des écrous papillons et des boulons.

